

## Taca kelnerska Tablett, mit rutschhemmender Oberfläche Serving tray

Antypoślizgowa, funkcjonalna taca kelnerska z rantem, ułatwia i usprawnia obsługę gości.

Opis:

- wysoki rant ogranicza spadanie przenoszonych naczyń,
- antypoślizgowa powierzchnia, skuteczna na sucho i mokro,
- elastyczna i sprężysta konstrukcja
- na tacach nie należy przenosić gorących produktów o temperaturze przekraczającej 80 °C
- nie myć w zmywarkach

Konserwacja:

Tacę należy utrzymywać w czystości. Przecierać tacę wilgotną ściereczką a następnie wytrzeć do sucha.

W przypadku większych zabrudzeń należy umyć tacę ciepłą wodą z delikatnym detergentem np.: płynu do naczyń, opłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie używać agresywnych, żrących, ściernych detergentów, mogą one uszkodzić powierzchnię tac.

Rutschfestes, funktionelles Kellnertablett mit Rand, macht das Bedienen der Gäste einfacher und effizienter.

Beschreibung:

- Der hohe Rand begrenzt das Herunterfallen von mitgeführten Utensilien,
- rutschfeste Oberfläche, wirksam bei Nässe und Trockenheit,
- flexible und elastische Konstruktion,
- die Tablett sollten nicht zum Transport von heißen Produkten mit einer Temperatur von mehr als 80 °C verwendet werden,
- dürfen nicht in Geschirrspülern gewaschen werden.

Wartung:

Halten Sie das Tablett sauber. Wischen Sie das Tablett mit einem feuchten Tuch ab und wischen Sie es anschließend trocken.

Bei stärkerer Verschmutzung das Tablett mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel) waschen, mit klarem Wasser abspülen und trocken wischen.

Verwenden Sie keine aggressiven, ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel, diese können die Oberfläche der Schalen beschädigen.

Non-slip, functional waiter's tray with a rim, makes serving guests easier and more efficient.

Description:

- The high rim reduces falling of carried dishes,
- non-slip surface, effective in dry and wet conditions,
- flexible and resilient design,
- do not carry hot products over 80 °C on the trays,
- do not wash in dishwashers.

Maintenance:

Keep the tray clean. Wipe the tray with a damp cloth and then wipe it dry.

If it is more dirty, wash the tray with warm water and mild detergent, e.g.: dish liquid, rinse with clean water and wipe dry. Do not use aggressive, caustic, abrasive detergents, they can damage the surface of the trays.