



---

# YG-20015 - GRILL GAZ. 3+1 S.NIERDZ. 11,5KW, Z SZYBĄ

---

CZĘŚCI ZAMIENNE

**TOYA S.A.**

AKTUALIZACJA: 30 MARCA 2023

---

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.





## Lista części zamiennych

NO	INDEKS	PART NAME	NAZWA
1	ZG20015-01	CASTER	KOŁKO
2	ZG20015-02	BOTTOM PANEL	DOLNA PÓŁKA
3	ZG20015-03	LEFT SIDE PANEL	LEWY PANEL BOCZNY
4	ZG20015-04	RIGHT SIDE PANEL	PRAWY PANEL BOCZNY
5	ZG20015-05	SIDE PANEL SUPPORT	WSPORNIK PANELA BOCZNEGO
6	ZG20015-06	BACK PANEL	PANEL TYLNY
7	ZG20015-07	GAS CYLINDER INSULATION BOARD	PŁYTA IZOLACYJNA BUTLI GAZOWEJ
8	ZG20015-08	UPPER SUPPORT	GÓRNY WSPORNIK
9	ZG20015-09	LEFT DRIP TRAY BRACKET	LEWY UCHWYT TACY ŚCIEKOWEJ
10	ZG20015-10	RIGHT DRIP TRAY BRACKET	PRAWY UCHWYT TACY ŚCIEKOWEJ
11	ZG20015-11	LEFT DOOR	LEWE DRZWI
12	ZG20015-12	RIGHT DOOR	PRAWY DRZWI
13	ZG20015-13	LEFT DOOR SUPPORT	LEWY ZAWIAS
14	ZG20015-14	RIGHT DOOR SUPPORT	PRAWY ZAWIAS
15	ZG20015-15	DOOR HANDLE	UCHWYT DRZWI
16	ZG20015-16	DOOR HANDLE SUPPORT	OSŁONA UCHWYTU
17	ZG20015-17	GRILL BODY	OBUDOWA
18	ZG20015-18	CONNECTORS	ZŁĄCZE
19	ZG20015-19	LID HANDLE	UCHWYT POKRYWY
20	ZG20015-20	KNOB	POKRĘTŁO
21	ZG20015-21	SIDE TABLE DECORATIVE PIECES	OSŁONA DEKORACYJNA
22	ZG20015-22	LEFT SIDE SHELF	LEWA PÓŁKA
23	ZG20015-23	RIGHT SIDE BURNER SHELF	PRAWA PÓŁKA
24	ZG20015-24	ICE BUCKET	POJEMNIK
25	ZG20015-25	DRIP TRAY	TACA OCIEKOWA
26	ZG20015-26	GREASE CUP HOLDER	UCHWYT POJEMNIKA NA TŁUSZCZ
27	ZG20015-27	GREASE CUP	POJEMNIK NA TŁUSZCZ
28	ZG20015-28	FLAME TAMER	OSŁONA PALNIKA
29	ZG20015-29	SMALL MULTIFUNCTION COOKING GRID	RUSZT BOCZNY MAŁY
30	ZG20015-30	LARGE MULTIFUNCTION COOKING GRID	RUSZT BOCZNY DUŻY
31	ZG20015-31	ROUND COOKING GRID	RUSZT OKRĄGŁY
32	ZG20015-32	WARMING RACK	RUSZT DODATKOWY
33	ZG20015-33	THERMOMETER	TERMOMETR
34	ZG20015-34	BOTTLE OPENER	OTWIERACZ
35	ZG20015-35	GAS CYLINDER BOTTOM BRACKET (LOWER)	WSPORNIK
36	ZG20015-36	GAS CYLINDER BOTTOM BRACKET (TOP)	WSPORNIK