


frytownica nastawna 5 l

Kod katalogowy: 777320



Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V777320-01	Pokrywa	
V777320-02	Rączka pokrywy	
V777320-03	Kosz	C002798
V777320-04	Pojemnik	
V777320-05	Obudowa	
V777320-06	Nóżka	
V777320-07	Przewód zasilający	C009617
V777320-08	Grzałka frytownicy	C002697
V777320-09	Panel sterujący	C002851
V777320-10	Termostat bezpieczeństwa	C002549
V777320-11	Wyłącznik krańcowy	C002564
V777320-12	Kontrolka czerwona	C002569
V777320-13	Kontrolka zielona	C002570
V777320-14	Pokrętło	C002590
V777320-15	Termostat	C002551