

POJEMNIKI, TACE Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ BEHÄLTER, ANTIHAFTBESCHICHTETE SCHALEN CONTAINERS, TRAYS WITH NON-STICK COATING

Zaleca się stosowanie pojemników i tac z powierzchnią nieprzywierającą zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ważne informacje:

- zabrania się podgrzewania pustych pojemników i tac, co może powodować ich przegrzanie i uszkodzenie;
- należy pamiętać, że naczynia mogą się nagrzewać do wysokich temperatur, zaleca się więc używać rękawic ochronnych;
- nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych oraz ingerencji zarówno w strukturę naczynia jak i jego powłoki;
- naczynia z zauważonymi uszkodzeniami powłoki należy natychmiast wycofać z użycia, gdyż jej fragmenty mogą przenikać do potraw;
- myć po każdym użyciu, stosując wyłącznie ogólnie dostępne detergenty do mycia naczyń;
- można myć w zmywarkach stosując środki do maszynowego mycia naczyń.

Do czyszczenia należy używać miękkich gąbek lub ściereczek nasączonych płynem do mycia naczyń.

Nie należy stosować ściernych ani żrących środków czystości oraz szorstkich gąbek np.: „druciaków” gdyż uszkadzają one powierzchnię.

Do przewracania i/lub mieszania żywności należy używać tylko i wyłącznie przyborów przystosowanych do powierzchni nieprzywierających (łopatki teflonowe, szczypcy z końcówkami silikonowymi, łopatki drewniane bez ostrych krawędzi itp.).

Gwałtowne zanurzenie bardzo gorącego pojemnika, tacy w wodzie może spowodować uszkodzenie powierzchni roboczej w wyniku szoku termicznego. Uszkodzenia takie nie podlegają gwarancji.

Nie przestrzeganie w/w zaleceń może doprowadzić między innymi do:

- przebarwienia powierzchni
- ubytków materiału na powlekanej powierzchni wewnętrznej
- rozwarstwienia powierzchni nieprzywierającej

co skutkuje utratą gwarancji.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem.

Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia.

Es wird empfohlen, Behälter und Schalen mit einer antihaftbeschichteten Oberfläche für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.

Wichtige Informationen:

- Das Erhitzen von leeren Behältern und Tablettis ist verboten, da sie dadurch überhitzt und beschädigt werden können;
- Beachten Sie, dass das Kochgeschirr sehr heiß werden kann, daher wird die Verwendung von Schutzhandschuhen empfohlen;
- Versuchen Sie nicht, selbst Reparaturen, Änderungen oder Modifikationen an der Struktur oder der Beschichtung des Kochgeschirrs vorzunehmen;
- Geschirr mit sichtbaren Schäden an der Beschichtung sollte sofort weggeworfen werden, da Teile der Beschichtung in die Speisen eindringen können;
- nach jedem Gebrauch mit handelsüblichen Geschirrspülmitteln abwaschen;
- kann in der Spülmaschine mit Maschinenreinigungsmitteln gereinigt werden.

Verwenden Sie zur Reinigung weiche, mit Geschirrspülmittel getränkte Schwämme.

Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel oder raue Schwämme, z. B. „Drahtbürsten“, da diese die Oberfläche beschädigen: „Drahttücher“, da sie die Oberfläche beschädigen.

Verwenden Sie zum Wenden und/oder Rühren der Speisen nur Utensilien, die für antihaftbeschichtete Oberflächen geeignet sind (Teflonspatel, Zangen mit Silikonspitze, Holzspatel ohne scharfe Kanten usw.).

Das schnelle Eintauchen eines sehr heißen Behälters oder Tablettis in Wasser kann zu einer Beschädigung der Arbeitsfläche infolge eines Temperaturschocks führen. Solche Schäden sind nicht Gegenstand der Garantie.

Die Nichteinhaltung der oben genannten Empfehlungen kann u. a. zu folgenden Konsequenzen führen

- Verfärbung der Oberfläche
- Materialverlust auf der beschichteten Innenfläche
- Delamination der Antihaft-Oberfläche

was den Verlust der Garantie zur Folge hat.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und Verwendung entstehen.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu einer Gefährdung der Gesundheit oder des Lebens führen.

It is recommended to use containers and trays with non-stick surfaces for their intended purpose.

Important information:

- it is forbidden to heat empty containers and trays, which can cause overheating and damage;
- be aware that the cookware may become hot, so it is recommended to use protective gloves;
- do not carry out independent repairs, alterations and structural changes and interference with both the structure of the vessel and its coating;
- dishes with noticed damage to the coating should be immediately withdrawn from use, as fragments of the coating may penetrate into the food;
- wash after each use, using only generally available dishwashing detergents;
- can be washed in dishwashers using machine-washing detergents.

For cleaning, use soft sponges hatch cloths soaked in dishwashing liquid.

Do not use abrasive or caustic cleaners and rough sponges such as: “wire cloths” as they damage the surface.

For turning and/or stirring food, use only utensils suitable for non-stick surfaces (Teflon spatulas , tongs with silicone tips, wooden spatulas without sharp edges, etc.).

Violent immersion of a very hot container, tray in water can cause damage to the working surface due to thermal shock. Such damage is not subject to warranty.

Failure to follow the aforementioned recommendations can lead to, among other things:

- surface discoloration
- loss of material on the coated inner surface
- delamination of the non-stick surface

Which will result in loss of warranty.

The manufacturer assumes no responsibility for damage caused by improper handling and use.

Failure to follow these instructions may result in danger to health or life.





Stalgast Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa
tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77
www.stalgast.com email: stalghost@stalghost.com

• DE •
STALGAST GmbH
Mary-Somerville-Str. 6,
28359 Bremen;
Tel.: +49 421 9898066-1
stalghost@stalghost.de
www.stalgast.de

• EN •
Tel.: +48 22 509 30 77
export@stalghost.com
www.stalgast.eu

• FR • ES •
Tel.: +48 22 509 30 55
export@stalghost.com
www.stalgast.eu