


kontakt grill PANINI

Kod katalogowy: 777214



Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V777214-01	Uchwyt	C002594
V777214-02	Grzałka górna kontakt grilla	C002689
V777214-03	Prowadnica	C002357
V777214-04	Ośłona sprężyny	C002362
V777214-05	Grzałka dolna kontakt grilla	C002688
V777214-06	Kostka przył czeniowa	C002605
V777214-07	Kostka przył czeniowa	C008790
V777214-08	Termostat	C002553
V777214-09	Rynienka na tłuszcz	C002383
V777214-10	Przeł cznik	C002565
V777214-11	Pokr tło	C002590
V777214-12	Kontrolka pomara czowa	C002567
V777214-13	Kontrolka zielona	C002570
V777214-14	Nó ka	C002580
V777214-15	Ogranicznik przewodu zasilaj cego	
V777214-16	Przewód zasilaj cy	
V777214-17	Sprężyna	C002675
V777214-18	Płytk hamuj ca	C002640
V777214-19	Izolacja	
V777214-20	R czka	C002778
V777214-21	Ośłona	
V777214-22	Płyta grzewcza dolna	
V777214-23	Płyta grzewcza górna	
V777214-24	Rama	
V777214-25	Docisk grzałki dolnej	
V777214-26	Docisk grzałki górnej	
V777214-27	Opaska	
V777214-28	Docisk grzałki górnej	