

**PŁYTA GRZEWCZA  
KOCHPLATTE  
HOT PLATE**

**770250**

**PL**  
2-3

**DE**  
4-5

**EN**  
6-7



Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Aby zapewnić Państwu najlepsze rozwiązania techniczne urządzeń, stale rozwijamy je technologicznie. Z tego względu zdjęcia i rysunki w poniższej instrukcji mogą różnić się od zakupionego urządzenia. **Aktualna instrukcja obsługi każdego urządzenia, dostępna jest na stronie internetowej [www.stalgast.com](http://www.stalgast.com) w zakładce „pliki do pobrania” przy opisie produktu.**

**UWAGA:** Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń. Kopiowanie instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.

## 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjalistom.

### Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

- Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.
- Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - **może to spowodować zagrożenie życia.**
- Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
- Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął.
- Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
- Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, a także osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu.
- **Uwaga :** Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
- Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu.
- Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający

## 2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nie przenoś ani nie przesuwaj urządzenia, gdy znajduje się na niej garnek, patelnia itd.
- Nie umieszczaj metalowych przedmiotów takich jak noże, widelce, łyżki, przykrywkę, puszki i folie aluminiowe itp. na górnej powierzchni kuchenki. Mogą zarysować powierzchnię.
- Nie umieszczaj między płytą a naczyniem łatwopalnych materiałów np.: papieru. grozi to pożarem.
- Nie dotykaj płyty grzejnej urządzenia bezpośrednio po zakończeniu pracy. Płyta urządzenia będzie gorąca!
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Brak wentylacji może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Jeżeli powierzchnia płyty zostanie uszkodzona, wyłącz urządzenie i niezwłocznie oddaj do naprawy.
- Nie stawiaj urządzenia na dywanie bądź innym łatwopalnym materiale.
- Nie nagrzewaj pustych garnków aby uniknąć ich przypalenia.
- Nie używaj kuchenki w pobliżu ognia bądź źródeł wody.

## 3. DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	230 W
Wymiary	380x550x25 mm
Maksymalne obciążenie płyty	15 kg

### 3.1. Opis urządzenia

- Płyta grzewcza idealnie nadaje się do utrzymywania żywności w odpowiedniej temperaturze.
- Regulowana wartość temperatury w zakresie od 65 do 105 °C.
- Wbudowana ochrona przed przegrzaniem.
- Płyta grzewcza wykonana z materiału ceramicznego
- Sterownik ze szklanym ekranem dotykowym.

## 4. MONTAŻ

### 4.1. Podłączenie do źródła zasilania

Aby podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej, włóż wtyczkę do gniazdka. Źródło zasilania powinno być wyposażone w uziemienie i wyłącznik różnicowoprądowy.

### 4.2. Ustawianie urządzenia

Urządzenie powinno być umieszczone na równej i stabilnej powierzchni. Należy upewnić się, że w miejscu instalacji jest wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić swobodną pracę urządzenia. Odległość od innych urządzeń, ścian itp. powinna wynosić co najmniej 10 cm.

## 5. OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Urządzenie należy ustawić na płaskiej powierzchni w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. Nie należy stawiać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła lub ognia.
2. Podłącz przewód zasilający do gniazdka za pomocą wtyczki.

3. Następnie naciśnij przycisk .



4. Umieść naczynie na środku szklanej płyty.

5. Wcisnąć przycisk , na wyświetlaczu pojawi się 85 °C. Jest to domyślna wartość ustawiona fabrycznie.

6. Przyciskami  lub  wybierz odpowiednią temperaturę która pojawi się na wyświetlaczu.

Zakres temperatur 65-105 °C - (65 °C/70 °C/75 °C/80 °C/85 °C/90 °C/95 °C/100 °C/105 °C)

### 5.1. Blokada panelu sterowania

- Naciśnij przycisk  przez 1 sekundę a dotykowy panel sterowania zostanie zablokowany, aby odblokować przytrzymać przycisk  przez 3 sekundy.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy z pracą urządzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

## 6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.

Nigdy nie zanurzać płyty grzewczej w wodzie lub innych środkach czyszczących.

Płytę grzewczą należy czyścić wilgotną szmatką

Nie używaj agresywnych lub żrących środków czyszczących.

W miarę możliwości należy unikać kontaktu wody z elementami elektrycznymi.

## 7. PAKOWANIE, ŁADOWANIE I TRANSPORT

Płyta grzewcza pakowana jest zgodnie z obowiązującymi normami.

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. W czasie transportu płyta powinna być zabezpieczona przed przesuwaniem, silnymi wstrząsami oraz innymi uszkodzeniami mechanicznymi.

## 8. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Informacja dla użytkowników o prawidłowych zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

- **Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.** Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt.
- **Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.** Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy., a także na [www.electro-system.pl](http://www.electro-system.pl).
- **Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.** Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
- **Oddaj zużyty sprzęt nie ruszając się z domu.** Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm.

**Pamiętaj! Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Grożą Ci za to wysokie kary pieniężne.**



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

## 9. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje także: uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania, nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad.

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie sich bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung durch. Jegliches Kopieren dieser Bedienungsanleitung ohne Zustimmung des Herstellers ist verboten. Die Bilder und Zeichnungen wurden anschaulich dargestellt und können von Ihrem Gerät abweichen.

**ACHTUNG:** Die Bedienungsanleitung soll an einem sicheren und für das Personal allgemein zugänglichen Platz aufbewahrt werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Parameter bei den Geräten ohne Ankündigung zu ändern.

## 1. SICHERHEITSHINWEISE

- Unsachgemäße Handhabung und Missbrauch können zu schweren Schäden am Gerät oder zu Verletzungen von Personen führen.
- Das Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es konzipiert wurde.
- Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und Verwendung des Geräts entstehen.
- Schützen Sie das Gerät und den Netzkabelstecker während des Gebrauchs vor dem Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Sollte das Gerät versehentlich ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen.

**Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen.**

- Öffnen Sie das Gehäuse des Geräts niemals selbst.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse des Geräts.
- Berühren Sie den Stecker des Netzkabels nicht mit nassen Händen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Steckers und des Kabels. Wenn Sie eine Beschädigung des Steckers oder des Kabels feststellen, lassen Sie es von einer Fachwerkstatt reparieren.
- Lassen Sie das Gerät bei einem Sturz oder einer anderen Beschädigung immer von einer Fachwerkstatt überprüfen und ggf. reparieren, bevor Sie es weiter verwenden.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren - dies kann Ihr Leben gefährden.
- Schützen Sie das Netzkabel vor dem Kontakt mit scharfen oder heißen Gegenständen und halten Sie es von offenen Flammen fern. Wenn Sie das Gerät von einem Kontakt trennen wollen, fassen Sie immer am Stecker, ziehen Sie niemals am Kabel.
- Sichern Sie das Kabel (oder das Verlängerungskabel) so, dass niemand es versehentlich herauszieht oder darüber stolpert.
- Überprüfen Sie die Funktion des Geräts während des Gebrauchs.
- Erlauben Sie Minderjährigen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht, das Gerät sachgerecht zu bedienen. Die oben genannten Personen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht einer für die Sicherheit verantwortlichen Person betreiben.
- Wenn das Gerät gerade nicht benutzt oder gereinigt wird, trennen Sie es immer durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung.
- **Hinweis:** Wenn der Stecker des Netzkabels mit einem Kontakt verbunden ist, steht das Gerät immer unter Spannung.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie das Gerät niemals am Netzkabel

## 2. SICHERHEITSBEDINGUNGEN

- Bewegen oder verschieben Sie das Gerät nicht, wenn ein Topf, eine Pfanne usw. darauf steht.
- Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel, Deckel, Dosen, Alufolie usw. auf die Oberseite des Kochers. Sie können die Oberfläche zerkratzen.
- Legen Sie keine brennbaren Materialien zwischen Kochfeld und Kochgeschirr, wie z. B. Papier. Es besteht Brandgefahr.
- Berühren Sie die Kochplatte des Geräts nicht unmittelbar nach dem Gebrauch. Die Herdplatte ist noch heiß!
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Geräts. Mangelnde Belüftung kann das Gerät beschädigen.
- Wenn die Oberfläche des Kochfeldes beschädigt ist, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es sofort reparieren.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Teppiche oder andere brennbare Materialien.
- Erhitzen Sie keine leeren Töpfe, damit sie nicht verbrennen.
- Verwenden Sie den Herd nicht in der Nähe von Feuer- oder Wasserquellen.

## 3. TECHNISCHE DATEN

<b>Spannung</b>	230 V ~ 50 Hz
<b>Leistung</b>	230 W
<b>Abmessungen</b>	380x550x25 mm
<b>Maximale Plattenlast</b>	15 kg

### 3.1. Beschreibung des Geräts

- Das Kochfeld ist ideal, um Speisen auf der richtigen Temperatur zu halten.
- Einstellbare Temperatur von 65 bis 105 °C.
- Eingebauter Überhitzungsschutz.
- Kochplatte aus Keramikmaterial.
- Regler mit Glas-Touchscreen.

## 4. INSTALLATION DES GERÄTS

### 4.1. Anschluss an die Stromquelle


Um das Gerät an das Stromnetz anzuschließen, stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Stromquelle sollte mit einem Erdungsanschluss und einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sein.

### 4.2. Einrichten des Geräts


Das Gerät sollte auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt werden. Achten Sie darauf, dass am Aufstellungsort genügend Platz vorhanden ist, damit das Gerät frei arbeiten kann. Der Abstand zu anderen Geräten, Wänden usw. sollte mindestens 10 cm betragen.


## 5. BETRIEB DES GERÄTS

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche in einem ausreichend belüfteten Raum. Stellen Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Nähe von Wärmequellen oder Feuer auf.
2. Schließen Sie das Netzkabel mit dem Stecker an die Steckdose an.

3. Drücken Sie dann die Taste .



4. Stellen Sie die Schale in die Mitte der Glasplatte.

5. Drücken Sie die Taste , auf dem Display wird 85 °C angezeigt. Dies ist der werkseitig eingestellte Wert.

6. Verwenden Sie die Tasten  oder  um die gewünschte Temperatur auszuwählen, die auf dem Display angezeigt wird.

Temperaturbereich 65-105 °C - (65 °C/70 °C/75 °C/80 °C/85 °C/90 °C/95 °C/100 °C/105 °C)

### 5.1. Bedienfeldsperre

- Drücken Sie die Taste  1 Sekunde lang, um das Touch-Bedienfeld zu verriegeln, zum Entriegeln halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt.

Sollten Sie Probleme mit dem Betrieb des Geräts haben, wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

## 6. REINIGUNG UND WARTUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer von der Stromversorgung.
- Tauchen Sie das Kochfeld niemals in Wasser oder andere Reinigungsmittel ein.
- Reinigen Sie das Kochfeld mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie nach Möglichkeit den Kontakt von Wasser mit elektrischen Bauteilen.

## 7. VERPACKUNG, VERLADUNG UND TRANSPORT

Das Kochfeld ist gemäß den geltenden Normen verpackt.


Sie sollte in einem abgedeckten Transportmittel transportiert werden. Während des Transports sollte die Platte gegen Verrutschen, starke Stöße und andere mechanische Beschädigungen geschützt werden.

## 8. ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

**Diese Informationen beziehen sich auf eine ordnungsgemäße Vorgehensweise mit verbrauchten elektrischen und elektronischen Geräten**

- **Altes, verbrauchtes Equipment sollte im Geschäft, wo das neue Gerät gekauft wird, zurückgelassen werden.** Jedes Geschäft ist dazu rechtlich verpflichtet, das alte Gerät kostenlos entgegenzunehmen, soweit ein neues Gerät derselben Art und in derselben Menge gekauft wird. Der Käufer ist lediglich dazu verpflichtet, das alte Gerät auf eigene Kosten zum Geschäft zu bringen.
- **Das alte Gerät sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt gebracht werden.** Informationen über die sich in Ihrer unmittelbaren Umgebung befindenden Punkte finden Sie auf der Internetseite oder Informationstafel Ihrer Gemeinde.
- **Elektrische und elektronische Geräte können auch an Servicestellen zurückgelassen werden.** Sollte eine Reparatur wirtschaftlich nicht nachvollziehbar oder technisch unmöglich sein, ist der Servicedienst dazu verpflichtet, das Gerät kostenlos entgegenzunehmen.
- **Sie können verbrauchte Geräte auch bequem von Zuhause aus übergeben.** Sollten Sie keine Zeit oder keine Möglichkeit haben, Ihr Gerät zum entsprechenden Sammelpunkt zu bringen, können Sie sich diesbezüglich an eine spezialisierte Dienstleistungsfirma wenden und die Abholung arrangieren.

**Achtung! Verbrauchte Geräte dürfen nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden. Dafür drohen hohe Geldstrafen.**



Das am Gerät angebrachte oder in den Geräteunterlagen auftretende Symbol bedeutet, dass nach dem Ablauf der Nutzungsdauer das Gerät nicht in den Hausabfall gehört. Aus diesem Grund muss es an einen Ort gebracht werden, wo es vorschriftsmäßig deponiert oder wiederverwertet wird.

## 9. GARANTIE

Unter Haftung des Verkäufers versteht man die Garantie- und Gewährleistungshaftung.

Die Schäden, die infolge von Verkalkung entstanden sind, unterliegen keiner Garantie. Keiner Garantie unterliegen auch Beschädigungen, die Folge der Witterungsverhältnisse wie Entladungen in der Atmosphäre, Wechsel von Versorgungsspannung, unsachgemäße Einstellung von Werten für die elektrische Versorgungsspannung, Stromversorgung an einer falschen Steckdose, mechanische, thermische, chemische Beschädigungen des Geräts und dadurch entstandene Mängel, sind.

Keinem Garantiewechsel unterliegen folgende Elemente: Glühbirnen, Gummielemente, die durch Wasserstein beschädigte Heizelemente, Schrauben und Elemente, die naturgemäß abgenutzt werden z.B.: Brenner, Gummidichtungen und jegliche mechanisch beschädigten Elemente.

Thank you for your purchase of a Stalgast product. Before use please familiarize yourself in detail with the following instruction manual. Copying of the following manual without the consent of the manufacturer is prohibited. Images and drawings are of illustrative character and may differ from the purchased product.

**Attention:** This manual should be kept in a safe place accessible for personnel. The manufacturer reserves the right to change the technical characteristics of the product without any notice.

## 1. SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper operation and misuse may cause serious damage to the unit or injury to persons.
- The device must only be used for the purpose for which it was designed.
- The manufacturer assumes no responsibility for damage caused by improper handling and use of the device.
- During use, protect the device and the power cord plug from contact with water or other liquids. In the event that the device inadvertently falls into water, unplug it immediately and have the device checked by a specialist.

**Failure to follow these instructions could result in life-threatening injuries.**

- Never open the housing of the device yourself.
- Do not insert any objects into the housing of the unit.
- Do not touch the power cord plug with wet hands.
- Regularly check the condition of the plug and the cable. If you detect damage to the plug or cable, have it repaired by a specialized repair facility.
- If the device falls or is otherwise damaged, always have it inspected and possibly repaired at a specialized repair facility before further use.
- Never repair the unit yourself - doing so may endanger your life.
- Protect the power cord from contact with sharp or hot objects and keep it away from open flames. If you want to disconnect the device from a contact, always grasp the plug, never pull on the cable.
- Secure the cable (or extension cord) so that no one mistakenly pulls it out of contact or trips over it.
- Check the functioning of the device during use.
- Do not allow minors or persons without sufficient experience and knowledge to operate the device. The above-mentioned persons may only operate the device under the supervision of a person responsible for safety.
- If the device is not currently in use or is being cleaned, always disconnect it from the power source by pulling the plug.
- Note : If the power cord plug is connected to a contact, the device remains live at all times.
- Turn the appliance off before you pull the plug out of the socket.
- Never pull the unit by the power cord.

## 2. SAFETY CONDITIONS

- Do not move or move the appliance when there is a pot, pan, etc. on it.
- Do not place metal objects such as knives, forks, spoons, lids, cans and aluminum foil, etc. on the top surface of the stove. They can scratch the surface.
- Do not place flammable materials between the hob and the cookware, e.g.: paper. there is a risk of fire.
- Do not touch the appliance hotplate immediately after operation. The appliance plate will be hot!
- Do not cover the ventilation holes of the appliance. Lack of ventilation may lead to damage to the appliance.
- If the surface of the plate is damaged, turn off the appliance and immediately return it for repair.
- Do not place the appliance on carpet or other flammable material.
- Do not heat up empty pots to avoid burning them.
- Do not use the stove near fire or water sources.

## 3. TECHNICAL DATA

<b>Voltage</b>	230 V ~ 50 Hz
<b>Power</b>	230 W
<b>Dimensions</b>	380x550x25 mm
<b>Maximum plate load</b>	15 kg

### 3.1. Device description

- The cooktop is ideal for keeping food at the right temperature.
- Adjustable temperature value from 65 to 105 °C.
- Built-in protection against overheating.
- Cooktop made of ceramic material
- Controller with glass touch screen.

## 4. INSTALLATION OF THE DEVICE

### 4.1. Connecting to a power source

To connect the device to the mains, insert the plug into the outlet. The power source should be equipped with grounding and a ground fault circuit interrupter.

### 4.2. Setting up the device

The device should be placed on a level and stable surface. Make sure that there is enough space at the installation site to allow the device to operate freely. The distance from other devices, walls, etc. should be at least 10 cm.


## 5. OPERATION OF THE DEVICE



1. Place the device on a flat surface in a properly ventilated room. Do not place the device in the immediate vicinity of heat sources or fire.
2. Plug the power cord into an outlet using the plug.

3. Then press the button





4. Place the dish in the center of the glass plate.

5. Press the key , the display will show 85 °C. This is the factory default value.

6. Use the  or  buttons to select the appropriate temperature that appears on the display.  
Temperature range 65-105 °C - (65 °C/70 °C/75 °C/80 °C/85 °C/90 °C/95 °C/100 °C/105 °C)

### 5.1. Control panel lock

- Press the button  for 1 second and the touch control panel will be locked, to unlock hold the button  for 3 seconds.

If there are any problems with the operation of the device, contact an authorized service center.

## 6. CLEANING AND MAINTENANCE

- Always unplug the appliance from the power supply before cleaning.
- Never immerse the cooktop in water or other cleaning agents.
- Clean the cooktop with a damp cloth.
- Do not use aggressive or corrosive cleaning agents.
- If possible, avoid water contact with electrical components.

## 7. PACKING, LOADING AND TRANSPORT

The cooktop is packed in accordance with applicable standards.


Transportation should be carried out by covered means of transport. During transport, the plate should be protected from shifting, strong shocks and other mechanical damage.

## 8. DISPOSAL OF THE OLD APPLIANCE

**Information for users on the rules concerning proper disposal of electrical and electronic equipment at the end of its life.**

- **Leave your old equipment in the shop where you purchase a new appliance.** Each store is obliged to accept old equipment free of charge if you buy there the new equipment of the same type and in the same quantity. The only condition is to deliver the old equipment to the store at your expense.
- **Dispose of your old equipment at a collection point.** Information about the location of the nearest collection point can be found on the local website or the notice board of the municipal office.
- **Leave the equipment at a service point.** If the repair of the equipment is unprofitable or impossible for technical reasons, the service is obliged to accept this appliance free of charge.
- **Return the used equipment at the end of its life without leaving your home.** If you do not have the time or ability to deliver your equipment to the collection point, you can use the services of specialized companies.

**Remember! Do not dispose of used equipment together with regular waste. An illegal or incorrect disposal of the product will lead to high penalties being imposed.**



The symbol of the crossed-out waste bin on the product, its packaging or the instruction manual means that the product should not be disposed of to normal waste bins. The user is obliged to hand over the used equipment to a designated collection point for proper processing.

## 9. WARRANTY

The seller shall be liable under the warranty or guarantee.

In case of damage resulting from the formation of lime scale deposits in the device, it is not subject to repair under the warranty. The warranty does not cover damages caused by external forces such as lightning, changes in supply voltage, incorrect setting of the voltage value, supply from an inadequate power outlet, mechanical, thermal, chemical damages to the equipment and the defects caused by them.

Warranty exchange does not cover such elements as: light bulbs, rubber components, heating elements damaged by lime scale, screws and elements undergoing natural wear, e.g. burners, rubber seals and all kinds of mechanically damaged elements



**Stalgast Sp. z o.o.**  
**ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02,**  
**04-175 Warszawa**  
**tel.: 22 517 15 75    fax: 22 517 15 77**  
**www.stalgast.com    email: stalghost@stalghost.com**

**• DE •**  
**STALGAST GmbH**  
**Mary-Somerville-Str. 6,**  
**28359 Bremen;**  
**Tel.: +49 421 9898066-1**  
**stalghost@stalghost.de**  
**www.stalgast.de**

**• EN •**  
**Tel.: +48 22 509 30 77**  
**export@stalghost.com**  
**www.stalgast.eu**

**• FR • ES •**  
**Tel.: +48 22 509 30 55**  
**export@stalghost.com**  
**www.stalgast.eu**